

Cisco EPC 3925

Provjera internet signala :

Sa prednje strane nalazi se oznaka lampice ONLINE koja treba neprekidno svijetliti.
Ako ne svijetli ili treperi znači da router nema signala.

Bitno: Nije potrebno podešavati postavke za rad routera na internetu Vip fiksni i internet, po defaultu (tvorničkim postavkama) router bi sam trebao povući podatke.

Default gateway ili ulaz u router : **192.168.0.1**

Korisničko ime -> prazno

Šifra -> admin

Znanje da router spojen na internet: Sa prednje strane router ima lampice DS i US koje će svijetliti ako je modem spojen na internet.

Najvažnije za obične korisnike: podešavanje postavki Wi-Fi za ovu vrstu routera:

Koraci:

- 1. Internet preglednik : 192.168.0.1**
- 2. Korisničko ime : ostaviti prazno**
- 3. Šifra: ostaviti prazno ili možete pretpostavljati upisati i admin za više postavki**
- 4. Wireless -> Basic -> Wireless Network – Enabled -> Wireless Configuration : Manual -> Wireless Network Name (SSID)**
- 5. Upisati željeno ime mreže i potvrditi na Save Settings**
- 6. Odabrati Wireless Security -> Wireless Security Mode -> WPA or WPA2 Personal -> Encryption – TKIP +AES -> Pre Shared Key**
- 7. Upisati željeni password za pristup mreži, minimalno 8 znakova**
- 8. Potvrda na Save Settings.**

Ukoliko ne želite mijenjati postavke Wi-Fi makar ne vidim razloga da se ne mijenjaju moguće je pristupiti mreži jer router točnije modem po tvorničkim postavkama već isporučuje Wi-Fi mrežu. Podaci se mogu iščitati sa zadnje strane routera : SSID i WPA key.

Svi podaci su preuzeti sa stranice vipnet.hr.