

Cisco EPC 2425

Provjera internet signala :

Sa prednje strane nalazi se oznaka lampice ONLINE koja treba neprekidno svijetliti. Ako ne svijetli ili treperi znači da router nema signala.

Bitno: Nije potrebno podešavati postavke za rad routera na internetu Vip fiksni i internet.

Default gateway ili ulaz u router : **192.168.0.1**

Kor.ime ->prazno

Sifra ->admin

Znanje da router spojen na internet: Sa prednje strane router ima lampice DS i US koje će svijetliti ako je modem spojen na internet.

Najvažnije za obične korisnike: podešavanje postavki Wi-Fi za ovu vrstu routera:

Koraci:

- 1. Internet preglednik : 192.168.0.1**
- 2. Korisničko ime : ostaviti prazno**
- 3. Šifra: ostaviti prazno ili možete pretpostavljati upisati i admin za više postavki**
- 4. Setup -> Wireless Basic ->Access Point – Enabled ->Service Set Identifier (SSID)**
- 5. Upisati željeno ime mreže i potvrditi na Apply**
- 6. Povratak na izbornik Back**
- 7. Odabrati Wireless Security ->Primary Network Enabled ->WPA – PSK ->Enabled ->WPA/WPA2 Encryption – TKIP +AES**
- 8. WPA Pre Shared Key – Upisati željeni ključ (password za pristup ostalih uređaja mreži)**
- 9. Potvrda na Apply.**

Ukoliko ne želite mijenjati postavke Wi-Fi makar ne vidim razloga da se ne mijenjaju moguće je pristupiti mreži jer router točnije modem po tvorničkim postavkama već isporučuje Wi-Fi mrežu. Podaci se mogu iščitati sa zadnje strane routera : SSID i WPA key.

Svi podaci su preuzeti sa stranica vipnet.hr.